

## Recomandări de prevenire a incendiilor în perioada sezonului rece

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viața și activitatea comunităților locale, care presupun și necesitatea asigurării unor măsuri de reducere și înlăturare a riscurilor de incendiu.

**Premergător sezonului rece și pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii și stingerii incendiilor este necesară:**

- verificarea instalațiilor de încălzire, repararea și curățarea sobelor și coșurilor pentru evacuarea fumului;
- instruirea persoanelor care răspund de aprinderea și stingerea focurilor;
- verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătura de iarnă sau protejarea acestora împotriva înghețului;
- verificarea instalațiilor de alimentare cu apă și protejarea lor împotriva înghețului;
- pregătirea uneltelor pentru deszăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri și în depozite etc.;
- evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiată putând aprinde obiectele din apropiere.

### Măsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la gospodăriile populației

În perioada sezonului rece, crește pericolul izbucnirii incendiilor datorate sistemelor și mijloacelor de încălzire utilizate în clădiri pentru menținerea temperaturii mediului interior la un anumit nivel de confort necesar desfășurării în condiții corespunzătoare a activității zilnice. În acest sens reamintim unele măsuri ce trebuie luate în această perioadă și anume:

- coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate, și reparate de persoane specializate și autorizate. Aprinderea funinginii în interior la coșurile necurățate poate produce o temperatură de 800- 1000 C;
- în podul casei coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile;
- se interzice utilizarea sobelor defecte și a burlanelor metalice fisurate, a reșourilor electrice improvizate, a instalațiilor electrice improvizate cu prize defecte și siguranțe la tablourile electrice necalibrate;
- se interzice uscarea lemnului pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei și lăsarea nesupravegheată a focului;
- nu se încarcă soba cu lemne înainte de culcare și nu se lasă arzătorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte nesupravegheate;
- amplasați în fața sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecția față de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnului aprins, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;
- cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale și se sting cu apă;
- se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
- se interzice cu desăvârșire încercarea cu flacără a etanșeității buteliei de gaze lichefiate sau a instalației de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aerisește camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz;
- se interzice folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin diferite metode, ori amplasarea lor prin magazii, șuri, remize, șoproane sau lângă materiale combustibile;
- afumătorii se confecționează din zidării de cărămidă și se vor amplasa independent de celelalte construcții;

- căile de acces și accesul la sursele de apă se vor curăța de zăpadă și gheață, asigurându-se menținerea permanent liberă a acestora.

**În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii - pe care frigul îi ține acum mai mult pe lângă și în casă - se vor respecta următoarele:**

- în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol și pentru iluminat, în stare de funcționare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor nesupravegheați;
- copii nu trebuie lăsați să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
- nu este permis accesul copiilor nesupravegheați în depozitele de furaje, șure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
- copii nu vor fi lăsați să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reșouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezența adulților.

**Stimați cetățeni, este de reținut un lucru foarte important:**

**"Este mult mai ușor să previi un incendiu, decât să-l stingi".**

**Instalarea și folosirea sobelor cu și fără acumulare de căldură se va face astfel:**

- sobele de metal la distanță de **1 metru** față de pereții din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde ușor; dacă pereții din lemn sunt izolați, distanța poate fi de **70 cm**. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu **50 cm** dimensiunile sobei pe verticală și orizontală;
- sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălțimea picioarelor de la sobă depășește **25 cm** ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uși defecte este interzisă.
- nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea ușii;
- sobele de cărămidă vor avea pe dușumea, în fața ușii, o coală de tablă de **70 x 50 cm**;
- nu este permis să se așeze, la mai puțin de **1 m** față de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
- focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor;
- se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur.
- Coșurile și burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreținute și curățate periodic pentru a nu provoca incendii.
- Cele din cărămidă tencuită vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșelor, prin îngroșarea zidăriei a coșurilor la **25 cm**; în spațiul dintre coș și planșeu se va introduce un strat de azbest.
- La trecerea prin acoperiș se lasă o distanță de cel puțin **10 cm** între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele combustibile ale acoperișului;
- Nu este permis ca în coșuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;
- Coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu **0,5 - 0,8 m**; acestea vor fi permanent verificate și întreținute.

**Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest dușman care este INCENDIUL, cetățenii pot conviețui în liniște, fără grijă, că viața și bunurile materiale agoniste nu vor fi mistuite de flăcări.**